

# CR-V 2026

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	LX	SPORT	SPORT HYBRIDE	TRAILSPORT HYBRIDE	EX-L HYBRIDE	TOURING HYBRIDE
Transmission	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup> (disponible)	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup>	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup>	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup>	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup>	Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) avec système de contrôle intelligent <sup>MC1</sup>
Type de moteur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur	4 cylindres en ligne de 1,5 litre avec turbocompresseur	4 cylindres en ligne de 2,0 litres			
Cylindrée (cc)	1 498	1 498	1 993	1 993	1 993	1 993
Puissance motrice (ch à tr/min) <sup>2</sup>	190 à 6 000	190 à 6 000				
Couple (lb·pi à tr/min) <sup>2</sup>	179 à 1700-5 000	179 à 1700-5 000				
Système hybride à deux moteurs						
Puissance motrice combinée (ch) <sup>3</sup>			204	204	204	204
Couple moteur combinée (lb·pi à tr/min) <sup>3</sup>			247 à 0-2 000			
Puissance du moteur électrique (ch à tr/min) <sup>4</sup>			181 à 5 000-8 000			
Fonction d'arrêt au ralenti						
Vitesse maximale (tr/min)	6 600	6 600	6 100	6 100	6 100	6 100
Alésage et course (mm)	73 x 89,5	73 x 89,5	81 x 96,7	81 x 96,7	81 x 96,7	86 x 85,9
Taux de compression	10,3 à 1	10,3 à 1	13, 9 à 1	13, 9 à 1	13, 9 à 1	13, 9 à 1
Commande des soupapes	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC <sup>MD</sup> avec double système de contrôle variable de la distribution
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection directe haute pression à plusieurs phases			
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System <sup>MC</sup> )						
<b>COMMODITÉ</b>						
Démarreur à distance	.	.	.	.	.	.
<b>MODE DE CONDUITE</b>						
Modes de conduite	ECON, Normal, Neige	ECON, Normal, Neige	ECON, Normal, Sport, Neige	ECON, Normal, Sport, Neige	ECON, Normal, Sport, Neige	ECON, Normal, Sport, Neige
Système Eco Assist <sup>MC</sup>	.	.	.	.	.	.
<b>TRANSMISSION</b>						
<b>TRANSMISSION</b>						
Transmission à variation continue (CVT)	.	.	.	.	.	.
Transmission à variation continue à commande électronique (E-CVT)	.	.	.	.	.	.
<b>COTE DE CONSOMMATION</b>						
Émissions	SULEV30	SULEV30	SULEV20	SULEV20	SULEV20	SULEV20
Traction avant (ville/autoroute/combiné <sup>5</sup> )	8,4/7,1/7,8					
Système à rouage intégral (Real Time AWD <sup>MC</sup> ) (ville/autoroute/combiné <sup>5</sup> )	9,1/7,6/8,4	9,1/7,6/8,4	6,0/6,9/6,4	6,3/7,2/6,7	6,0/6,9/6,4	6,0/6,9/6,4
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
Réservoir de carburant sans bouchon	.	.	.	.	.	.
Capacité du réservoir de carburant (l)	53	53	53	53	53	53
<b>CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS</b>						
<b>FREINS</b>						
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	.	.	.	.	.	.
Frein à main électronique avec retenue automatique	.	.	.	.	.	.
<b>DIMENSIONS</b>						
Capacité de remorquage <sup>6</sup> (kg)	680 disponible	680 disponible	453 disponible	453 disponible	453 disponible	453 disponible
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	26/17,2 (Traction avant) 26/19,5 (Real Time AWD <sup>MC</sup> )	26/12,5	26,6/13	26,6/13	26,6/13	26,6/13
Rapport de direction	12,4:1 (Traction avant) 12,3:1 (Real Time AWD <sup>MC</sup> )	12,3:1	12,3:1	12,3:1	12,3:1	12,3:1
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Diamètre de braquage à l'extérieur des roues (m)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
<b>PNEUS</b>						
Pneus	Toutes saisons P235/65 R17 104H M+S	Toutes saisons P235/60 R18 103H M+S	Toutes saisons P235/60 R18 103H M+S	Tout-terrain P235/60 R18 107V M+S	Toutes saisons P235/60 R18 103H M+S	Toutes saisons P235/55 R19 101H M+S
Pneu de secours	T155/90D17 112M	T155/90D17 112M				
Trousse de réparation de pneus	.	.	.	.	.	.

ROUES	LX	SPORT	SPORT HYBRIDE	TRAILSPORT HYBRIDE	EX-L HYBRIDE	TOURING HYBRIDE
Roues en acier de 17 po avec enjoliveurs argentés	.					
Roues de 18 po en alliage d'aluminium		Noir brillant	Noir brillant	Gris	Noir brillant	Noir brillant
Roues de 19 po en alliage d'aluminium						
CHÂSSIS						
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS) à rapport variable	.	.	.	.	.	.
SUSPENSION						
Suspension avant de type MacPherson	.	.	.	.	.	.
Suspension arrière indépendante à articulations multiples	.	.	.	.	.	.
CARACTÉRISTIQUES D'AIDE À LA CONDUITE HONDA SENSING™						
TECHNOLOGIES HONDA SENSING™						
Régulateur de vitesse adaptatif <sup>7</sup> (ACC)	.	.	.	.	.	.
Feux de route automatiques <sup>1</sup>	.	.	.	.	.	.
Système d'information d'angle mort <sup>18</sup>	.	.	.	.	.	.
Système de freinage à réduction d'impact <sup>MCI,9</sup> (CMBS™)	.	.	.	.	.	.
Système d'avertissement de trafic transversal arrière <sup>10</sup>	.	.	.	.	.	.
Système d'avertissement de sortie de voie <sup>11</sup> (LDW)	.	.	.	.	.	.
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne <sup>12</sup> (LKAS)	.	.	.	.	.	.
Système de contrôle du freinage à basse vitesse <sup>1</sup>						.
Système d'atténuation de sortie de voie <sup>13</sup> (RDM)	.	.	.	.	.	.
Aide à la conduite en embouteillage <sup>1,14</sup>	.	.	.	.	.	.
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation <sup>1,15</sup>	.	.	.	.	.	.
TECHNOLOGIES DE SÉCURITÉ ET D'AIDE À LA CONDUITE						
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE						
Freins antibloquage <sup>1,16</sup> (ABS)	.	.	.	.	.	.
Assistance au freinage <sup>1</sup>	.	.	.	.	.	.
Répartition électronique de la puissance de freinage <sup>1</sup> (EBD)	.	.	.	.	.	.
Assistance à la stabilité du véhicule <sup>17</sup> (VSA™) avec traction asservie	.	.	.	.	.	.
Assistance au départ en pente <sup>1,18</sup>	.	.	.	.	.	.
Contrôle d'adhérence en descente <sup>1</sup>	.	.	.	.	.	.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE						
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places assises	.	.	.	.	.	.
Structure de carrosserie à compatibilité avancée <sup>MCI</sup> (ACE™)	.	.	.	.	.	.
Coussins gonflables avant évolutifs (SRS)	.	.	.	.	.	.
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	.	.	.	.	.	.
Système de surveillance du conducteur <sup>1</sup>	.	.	.	.	.	.
Coussins gonflables avant perfectionnés pour le conducteur et le passager avant	.	.	.	.	.	.
Système de coussins gonflables aux genoux du côté conducteur et passager	.	.	.	.	.	.
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)
Coussins gonflables latéraux pour les passagers extérieurs à l'arrière	.	.	.	.	.	.
Avertisseur de sièges arrière <sup>19</sup>	.	.	.	.	.	.
Rappel de ceinture de sécurité pour tous les sièges	.	.	.	.	.	.
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	.	.	.	.	.	.
Coussins gonflables latéraux SmartVent™	.	.	.	.	.	.
EXTÉRIEUR						
ÉCLAIRAGE						
Feux de jour à DEL	.	.	.	.	.	.
Phares à DEL automatiques	.	.	.	.	.	.
Feux arrière à DEL	.	.	.	.	.	.
ESSUIE-GLACES						
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	.	.	.	.	.	.
Essuie-glaces	Intermittent	Intermittent, sensible à la vitesse	Détection de pluie			
RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS						
Rétroviseurs extérieurs chauffants à ajustement électrique	.	.	.	.	.	.
Couleur du rétroviseur extérieur	Couleur assortie	Couleur assortie	Noir	Noir	Noir	Noir



## SIÈGES

- 1 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d'appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Ces avis de non-responsabilité sur les produits et les caractéristiques visent simplement à donner un aperçu général des renseignements sur les caractéristiques, de leurs restrictions applicables et de leurs limites. Pour de plus amples renseignements au sujet des véhicules, des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
- 2 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- 3 La puissance et le couple totaux combinés comprennent la puissance maximale du moteur et de tous les moteurs combinés qui peut être produite à tout moment. Valeur nette ISO.
- 4 Les calculs de puissance et de couple reflètent les procédures SAE J2908.
- 5 La consommation de carburant estimée est basée sur la nouvelle méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicles.rncan.gc.ca>.
- 6 Avec ensemble optionnel d'accessoires de remorque. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorque adéquates.
- 7 Une mauvaise utilisation du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec réglage à faible vitesse peut entraîner une collision. Utilisez la pédale de frein au besoin et gardez toujours une distance sécuritaire entre votre véhicule et les autres véhicules. Utilisez le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse uniquement lorsque vous conduisez sur des autoroutes dans de bonnes conditions météorologiques. Le fait de sortir d'un véhicule immobilisé pendant que le régulateur de vitesse adaptatif avec système de réglage à faible vitesse fonctionne peut entraîner le déplacement du véhicule sans conducteur, ce qui pourrait causer des blessures graves ou la mort. N'utilisez pas le régulateur de vitesse adaptatif avec réglage à faible vitesse lorsque la visibilité est mauvaise, lorsque vous devez constamment ralentir et accélérer, sur des routes sinuosités, lorsque vous entrez dans un péage, un échangeur, une aire de service, une aire de stationnement, etc., sur une route glissante, lorsqu'un pneu de secours est installé ou lorsque vous descendez une pente abrupte.
- 8 L'exactitude du système d'information d'angle mort (BSI) varie en fonction de la météo, de la taille de l'objet et de la vitesse, et peut ne pas détecter tout le trafic pertinent. Ne vous fiez pas uniquement au système BSI pour changer de voie. Regardez toujours dans vos rétroviseurs, d'un côté ou de l'autre du véhicule et derrière vous pour voir s'il y a d'autres véhicules avant de changer de voie.
- 9 Le système de freinage à réduction d'impact (CMBS) est conçu pour réduire la gravité d'une collision inévitable. Le CMBS n'empêche pas les collisions, n'arrête pas automatiquement le véhicule et peut ne pas activer ou détecter un véhicule dans certaines circonstances. Il vous incombe toujours d'actionner la pédale de frein et le volant de façon appropriée selon les conditions routières. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système.
- 10 Ne vous fiez pas uniquement à l'alerte de trafic transversal arrière. Utilisez toujours les rétroviseurs et regardez derrière et sur les côtés du véhicule avant de faire marche arrière.
- 11 Le système d'avertissement de sortie de voie (LDW) n'avertit le conducteur que si une déviation de voie est détectée sans qu'un clignotant soit activé. Le LDW ne détectera pas nécessairement tous les marquages de la chaussée ou tous les franchissements de ligne; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 12 Le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ne sert qu'à aider le conducteur à maintenir un positionnement adéquat dans sa voie quand les lignes de délimitation de voies sont clairement identifiées et qu'aucun clignotant n'est activé; il ne peut appliquer qu'une légère force sur le volant, et uniquement pour aider le conducteur. Gardez les mains sur le volant en tout temps. Le système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ne peut pas contrôler le véhicule à votre place et pourrait ne pas détecter toutes les lignes de délimitation de voies; sa précision variera en fonction de la météo, de la vitesse et des conditions routières, y compris l'état et la visibilité des lignes de délimitation de voies. Le fonctionnement du système est affecté par la chaleur extrême dans l'habitacle. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 13 Le système d'atténuation de sortie de voie n'avertit le conducteur que si une déviation de voie est détectée sans qu'un clignotant soit activé et ne détectera pas nécessairement toutes les lignes de délimitation de voies ni tous les franchissements de ligne; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. Le fonctionnement du système est affecté par la chaleur extrême dans l'habitacle. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 14 L'aide à la conduite en embouteillage aide le conducteur à maintenir la bonne position dans sa voie que lorsque le marquage routier est repéré sans l'activation d'un clignotant et ne peut appliquer qu'un léger effort d'assistance sur le volant. L'aide à la conduite en embouteillage ne détectera pas nécessairement tous les marquages de la chaussée; son exactitude varie en fonction de la météo, de la vitesse et de l'état de la route. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de façon sécuritaire et d'éviter les collisions.
- 15 Le système de reconnaissance des panneaux de signalisation ne peut pas détecter tous les panneaux de signalisation et peut mal identifier certains panneaux. La précision varie en fonction de la météo et d'autres facteurs. La chaleur extrême dans l'habitacle a une incidence sur le fonctionnement du système. Le conducteur demeure responsable de conduire le véhicule de manière sécuritaire et de se conformer à tous les règlements de la circulation.
- 16 Le système de freins antibloquage (ABS) ne réduit pas le temps ni la distance nécessaire pour arrêter le véhicule. Il ne contribue à la maîtrise de la direction qu'en cas de freinage brusque.
- 17 Le VSA<sup>MD</sup> pourrait ne pas fonctionner correctement si le type et la taille des pneus sont mélangés. Assurez-vous d'utiliser des pneus de la même taille et du même type, ainsi que les mêmes pressions d'air que celles spécifiées. Le VSA<sup>MD</sup> ne peut pas améliorer la stabilité dans toutes les situations de conduite et ne contrôle pas l'ensemble du système de freinage. Adaptez toujours votre conduite aux conditions.
- 18 Le système d'assistance au départ en pente est conçu pour s'activer temporairement, peut ne pas empêcher le véhicule de descendre une pente si elle est très abrupte ou glissante, et ne fonctionnera pas sur de petites pentes. Le système d'assistance au départ en pente ne remplace pas le frein de stationnement.
- 19 Cette fonction utilise uniquement les capteurs de portes arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter l'ouverture et la fermeture des portes arrière depuis la dernière mise hors tension du véhicule. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou d'autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de sortir du véhicule.
- 20 Avant de reculer, confirmez visuellement qu'il est sécuritaire de le faire. Certaines conditions (comme la météo, l'éclairage et les températures élevées) peuvent également restreindre la vue arrière. Ne vous fiez pas à l'affichage arrière, qui ne vous donne pas toute l'information sur les conditions à l'arrière de votre véhicule.
- 21 Apple CarPlay est fourni par Apple Inc. et est compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation Apple. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil. Utilisez Apple CarPlay uniquement lorsque les conditions vous permettent de le faire sécuritairement. Certaines lois interdisent l'utilisation d'appareils électroniques au volant. Le lancement des applications et l'exécution d'autres opérations sur les appareils électroniques devraient seulement être faits lorsque le véhicule est garé de manière sécuritaire. Certaines fonctionnalités peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en fonction. Selon l'utilisation, Apple CarPlay peut partager avec le iPhone branché certaines informations sur l'utilisateur et le véhicule (par exemple la localisation du véhicule, la vitesse et autres conditions d'utilisation). Consultez la politique de confidentialité d'Apple ou contactez Apple Inc. au [www.apple.com](http://www.apple.com) pour tous les détails concernant l'utilisation et la manipulation d'Apple des données téléchargées par Apple CarPlay. L'utilisation d'Apple CarPlay est au risque de l'utilisateur et est soumise à l'approbation des termes d'utilisation d'Apple CarPlay qui sont inclus dans les termes d'utilisation d'Apple iOS. L'intégration d'Apple CarPlay au véhicule est fournie « telle quelle » et Honda ne peut garantir l'opérabilité et l'exploitabilité d'Apple CarPlay dans le présent ou dans l'avenir, dû entre autres aux changements dans le logiciel Apple CarPlay/système d'exploitation Apple iOS, aux interruptions de service, ou à l'incompatibilité ou l'obsolescence du matériel et du logiciel intégrés au véhicule. Visitez votre concessionnaire pour plus de détails. Apple et Apple CarPlay sont des marques de commerce d'Apple Inc.
- 22 Android Auto est fourni par Google Inc. et est compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation Android. Les appareils, câbles et adaptateurs ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément. Des frais standard de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil. Utilisez Android Auto uniquement lorsque les conditions vous permettent de le faire sécuritairement. Certaines lois interdisent l'utilisation d'appareils électroniques au volant. Le lancement des applications et l'exécution d'autres opérations sur les appareils électroniques devraient seulement être faits lorsque le véhicule est garé de manière sécuritaire. Certaines fonctionnalités peuvent être verrouillées lorsque le véhicule est en fonction. Selon l'utilisation, Android Auto peut partager avec Google et ses fournisseurs de service certaines informations sur l'utilisateur et le véhicule (par exemple la localisation du véhicule, la vitesse et autres conditions d'utilisation). Consultez la politique de confidentialité de Google ou contactez Google Inc. au [www.google.com](http://www.google.com) pour tous les détails concernant l'utilisation et la manipulation de Google des données téléchargées par Android Auto. L'utilisation d'Android Auto est au risque de l'utilisateur et est soumise à l'approbation des termes d'utilisation d'Android Auto qui sont présentés à l'utilisateur lorsque l'application Android Auto est téléchargée sur le téléphone Android de l'utilisateur. L'intégration d'Android Auto au véhicule est fournie « telle quelle » et Honda ne peut garantir l'opérabilité et l'exploitabilité d'Android Auto dans le présent ou dans l'avenir, dû entre autres aux changements dans le logiciel Android Auto/système d'exploitation Android Auto, aux interruptions de service, ou à l'incompatibilité ou l'obsolescence du matériel et du logiciel intégrés au véhicule. Visitez votre concessionnaire pour plus de détails. Android et Android Auto sont des marques de commerce de Google Inc.
- 23 Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Certaines fonctionnalités d'Alexa dépendent de la technologie des maisons intelligentes et peuvent nécessiter la connexion à un compte pour être utilisées. Les fonctionnalités peuvent être limitées et varier selon le véhicule, le système d'infodivertissement et le lieu. La fonction dépend de l'accès aux données. Un forfait de données peut être requis.
- 24 Les clients doivent s'inscrire à un essai gratuit de hotspot Wi-Fi pour utiliser les fonctions intégrées de Google. Cet essai est applicable pour une période de 3 mois ou de 3 Go, selon la première éventualité, après quoi les clients devront soit : 1) se connecter à un point d'accès Wi-Fi à partir d'un appareil mobile compatible ou 2) s'abonner à un plan de données compatible de Bell au tarif en vigueur. Pour plus de détails, voir : <https://myvehicle.att.com/#/landing?country=CA&language=fr&oe=honda>
- 25 La couverture varie en fonction des marchés. HD Radio est une marque de commerce déposée d'iBiquity Digital Corporation.
- 26 Les véhicules neufs disposent d'une période d'essai gratuit de 90 jours ou de 3 Go de données AT&T, selon la première éventualité. L'essai doit être échangé ou activé en créant un compte AT&T au cours des 90 premiers jours suivant l'achat ou la location-ball du véhicule admissible (selon le cas). AT&T et Bell Mobilité se sont associés pour permettre à Bell Mobilité, après la période d'essai, de prendre en charge les points d'accès Wi-Fi<sup>MD</sup> à bord des véhicules au Canada. Communiquez avec AT & T ou visitez le [www.myvehicle.att.com](http://www.myvehicle.att.com) pour acheter les forfaits de données proposés après la période d'essai. Le bon fonctionnement des points d'accès Wi-Fi<sup>MD</sup> dépend de la présence de certains satellites GPS ou de réseaux cellulaires. Des interruptions de service peuvent se produire ou des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Les vitesses de connexion 4G LTE peuvent varier selon la région. Wi-Fi est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance<sup>MD</sup>.
- 27 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Les appareils, les fils et les adaptateurs ne sont pas compris et doivent être achetés séparément. N'utilisez ces fonctions que lorsque vous pouvez le faire de façon sécuritaire.
- 28 Le chargeur de téléphone sans fil de Honda respecte les normes Qi pour la recharge sans fil. Vérifiez auprès du fabricant de votre appareil pour savoir s'il est doté de la connectivité sans fil.
- 29 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : l'abonnement à HondaLink<sup>MC</sup> est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink<sup>MC</sup> offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink<sup>MC</sup>. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink<sup>MC</sup>, veuillez consulter les pages [www.honda.ca/hondalinkfr](http://www.honda.ca/hondalinkfr) et [www.honda.ca/confidentialite](http://www.honda.ca/confidentialite).