

COUVERT PAR HONDA,
OÙ QUE VOUS SOYEZ.

TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT À BORD.



 HONDA

Plus

Cette brochure présente un aperçu des pièces et des composants mécaniques et électriques couvertes par les plans. Les illustrations de cette brochure sont utilisées comme représentation graphique seulement. Honda se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis ni obligation. Veuillez consulter le contrat afin d'obtenir les détails relatifs à la couverture, aux limites, aux exclusions et aux responsabilités mutuelles. Visitez votre concessionnaire Honda pour obtenir les plus récents détails concernant votre couverture.



honda.ca

 HONDA

Plus



POURQUOI CHOISIR HONDA PLUS?

LA PUISSANCE DES RÊVES. UNE PERFORMANCE DE RÊVE.

Grâce aux technologies innovatrices comme Honda Sensing^{MC}, le système de freinage à réduction d'impact et la structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE^{MC}) de nouvelle génération, nous continuons d'établir de nouvelles normes pour un avenir plus sécuritaire.

Notre gamme de produits de garantie et de protection Honda Plus établit également de nouvelles normes – qu'il s'agisse de la Protection esthétique, de la Satisfaction prolongée pour les propriétaires en passant par la Protection des paiements et les garanties prolongées – nous avons tout ce qu'il vous faut, peu importe où la route vous mène.

Faites l'expérience de la conduite en toute tranquillité d'esprit.

Demandez-nous de vous présenter la gamme complète des produits de garantie et de protection Honda Plus. Les techniciens formés par Honda utilisent uniquement des pièces Honda d'origine qui vous permettront de reprendre la route rapidement.

Le plan de garantie prolongée de protection globale Honda Plus offre diverses options de protection allant jusqu'à 10 ans ou 160 000 kilomètres; vous pouvez donc trouver celle qui vous convient le mieux. Une garantie entièrement transférable qui, somme toute, augmente la valeur de revente de votre véhicule.

Un plan aussi exhaustif vous ouvre la porte à de nouvelles aventures.

ASSISTANCE ROUTIÈRE HONDA PLUS

L'Assistance Routière Honda Plus est conçue pour vous protéger partout au Canada et au États-Unis; vous n'avez qu'à composer le numéro d'urgence sans frais que vous pouvez joindre 24 heures sur 24. La protection offerte par l'Assistance Routière est établie en fonction de la durée de votre plan, ce qui signifie que vous serez couvert même si vous dépassez le kilométrage alloué. Contrairement à d'autres plans, l'Assistance Routière Honda Plus couvre le véhicule enregistré, le propriétaire du véhicule et tout conducteur autorisé du véhicule. Ce n'est là qu'un exemple des nombreuses facettes de la tranquillité d'esprit que vous procure Honda.

Lors de l'acquisition de votre véhicule, vous bénéficiez de la protection standard de l'assistance routière offerte par le fabricant (3 ans), laquelle comprend ce qui suit :

- Service d'assistance routière d'urgence
- Service de déverrouillage des portières
- Service de treuil pour véhicule enlisé
- Service de remorquage
- Transport d'urgence
- Protection en cas d'interruption de voyage
- Services lors d'un accident de la route
- Service de transmission de message urgent
- Service de localisation d'un concessionnaire
- Service informatisé d'itinéraire de voyage*

ENCORE PLUS D'AVANTAGES AVEC UNE GARANTIE PROLONGÉE!

Les services d'assistance routière sont rehaussés lorsque vous choisissez une Garantie Prolongée Honda Plus.

Location de véhicules

Vous disposerez toujours d'une solution de rechange. Si votre Honda nécessite un minimum de cinq heures de réparation pour une panne couverte, ou si Honda Canada n'a pas les pièces nécessaires en stock, le programme Honda Plus vous assistera avec une voiture de location.**

Protection des pneus contre les avaries routières

L'Assistance Routière Honda Plus voit à votre sécurité. Si des avaries routières endommagent vos pneus et que la conduite de votre véhicule n'est pas sécuritaire, l'Assistance Routière Honda Plus couvrira le coût de l'installation, de l'équilibrage et la valeur du pneu d'origine.***

*Veuillez nous contacter au moins 14 jours avant votre départ.

**Jusqu'à concurrence de 45\$ par jour pour la location d'un véhicule, pour un maximum de cinq jours. Cet avantage ne peut être réclamé conjointement avec les avantages concernant la protection en cas d'interruption de voyage.

***En fonction de la profondeur de la bande de roulement au moment du dommage.

HONDA PLUS.

	CIVIC CRZ FIT	ACCORD CROSSTOUR CRV HRV CLARITY INSIGHT	PILOT ODYSSEY RIDGELINE PASSPORT
*5 ans ou 100 000 km	1 803 \$	1 883 \$	2 123 \$
*6 ans ou 100 000 km	1 943 \$	2 063 \$	2 413 \$
*6 ans ou 160 000 km	2 443 \$	2 513 \$	3 303 \$
*7 ans ou 130 000 km	2 363 \$	2 423 \$	3 163 \$
*7 ans ou 160 000 km	2 663 \$	2 783 \$	3 583 \$
*7 ans ou 200 000 km	2 913 \$	3 163 \$	4 263 \$
*8 ans ou 130 000 km	2 783 \$	2 963 \$	3 903 \$
*8 ans ou 200 000 km	3 163 \$	3 663 \$	4 603 \$
*10 ans ou 160 000 km	3 283 \$	3 803 \$	4 803 \$

*Selon la première éventualité.

Les prix indiqués sont en vigueur à compter du 1^{er} avril 2024 et peuvent être modifiés sans préavis.

Les prix indiqués sont les prix de détails suggérés par le fabricant.

Les prix indiqués sont valables pour les plans achetés dans les 60 jours de la mise en service du véhicule.

Des frais supplémentaires sont imputés pour les achats différés. Visitez un concessionnaire pour obtenir tous les détails.

MOTEUR	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
Bloc-cylindres et toutes les pièces internes*			
Culasses et toutes les pièces internes*			
Supports du moteur			
Volant-moteur			
Tubulure d'admission et collecteurs d'échappement			
Carter d'huile (si endommagé à la suite d'une défectuosité d'une pièce interne lubrifiée)			
Pompe à huile			
Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire			
Courroie ou chaîne de distribution, courroie d'équilibrage et tendeur (entretien requis selon ce qui est indiqué dans le Manuel du conducteur)			
Dispositif de commande des soupapes et couvercle des soupapes (si endommagé à la suite d'une défectuosité d'une pièce interne lubrifiée)			

MOTEUR – Composants électriques

Alternateur			
Faisceaux de fils du moteur			
Bobine d'allumage			
Unité de transmission de la pression d'huile			
Démarreur			
Régulateur de tension			

MOTEUR – Refroidissement

Ventilateur			
Thermocontacteur de ventilateur			
Minuterie du ventilateur			
Radiateur			
Bouchon de radiateur			
Boîtier et joint d'étanchéité du thermostat			
Tuyaux du thermostat, de dépression et du liquide de refroidissement			
Pompe à eau			

MOTEUR – Antipollution

Capteur de pression barométrique			
Convertisseur catalytique		8 ANS/130 000 KM	
Capteur d'angle du vilebrequin			
Capteur de vitesse du vilebrequin			
Relais EFI principal			
Capteur de charge électrique			
Module de commande du moteur		8 ANS/130 000 KM	
Soupape bidirectionnelle du système antipollution			
Système de recirculation des gaz d'échappement (RGÉ)			
Soupape thermique du ralenti accéléré			
Capteur de pression du réservoir d'essence			
Soupape de commande de l'air de ralenti			
Résistance des injecteurs			
Injecteurs			
Capteur de la température d'air d'admission			
Capteur de cognement			
Capteur de pression absolue de la tubulure d'admission (MAP)			
Sonde d'oxygène			
Module de détection d'étincelle			
Corps du papillon			
Capteur de position du papillon			

ABS / VSA

ABS / VSA	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
Tuyaux haute pression			
Tuyaux basse pression			
Modulateur et accumulateur			
Unité de pompe de pression du système			
Manocontacteur			

FREINS

Servofrein et soupape à double effet			
Étriers – avant et arrière*			
Maître-cylindre et cylindres de roues			
Canalisations et raccords métalliques			
Tringlerie et câbles de frein de stationnement			
Répartiteurs de freinage			
Disques de frein			

EMBRAYAGE

Canalisation hydraulique et câble			
Maître-cylindre			
Plateau de pression			
Cylindre récepteur			

RÉGULATEUR DE VITESSE ET RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

Actionneur et soupape			
Unité de régulateur de vitesse adaptatif			
Soupape à double effet			
Système de freinage à réduction d'impact			
Module			

BOÎTE-PONT / TRANSMISSION

Refroidisseur de liquide de transmission automatique			
Module de commande			
Joints homocinétiques			
Soufflets et collets de joints homocinétiques			
Carter du différentiel et toutes les pièces internes			
Arbres de transmission			
Tringlerie(s) de changement de vitesse externe			
Boîtier d'entraînement final et toutes les pièces internes			
Levier sélecteur de vitesse pour transmission manuelle			
Solénoïde de commande de verrouillage			
Sélecteurs de vitesse au volant			
Solénoïde de commande de pression			
Manocontacteur			
Solénoïde de commande de vitesse			
Générateur d'impulsions de vitesse			
Convertisseur de couple pour transmission automatique			
Ensemble de transmission et toutes les pièces internes*			
Supports de transmission			
Capteur de lacet			

* Entretien requis selon ce qui est indiqué par le système d'aide-mémoire d'entretien.

SUSPENSION

SUSPENSION	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
Joints à rotule			
Ressorts hélicoïdaux			
Bras d'équilibrage et bras oscillants			
Bras de suspension			
Poutres avant et arrière			
Fusées de direction			
Bras radiaux et coussinets			
Roulements et moyeux arrière			
Arbres et coussinets			
Amortisseurs, ressorts et jambes de force			
Barre stabilisatrice			
Coussinets et liens de barre stabilisatrice			
Supports et roulements de jambe de force			
Roulements de roue			

DIRECTION

Moteur de direction à assistance électrique			
Tuyaux de sortie et de retour			
Pompe et moteur de direction assistée			
Colonne de direction			
Boîtier de direction et toutes les pièces internes			
Crémaillère			
Arbre de direction			
Connecteur du boîtier de direction à l'arbre de direction			
Biellettes de direction et embouts de biellettes			

SYSTÈME À 4 / TOUTES ROUES MOTRICES

Assemblage de double pompe pour le système			
Boîtier de transfert et toutes les pièces internes pour le système			
Joints homocinétiques			
Soufflets et collets de joints homocinétiques			
Joints universels d'arbre de transmission à cardan			
Assemblage de différentiel arrière*			
Supports de différentiel arrière			
Arbre de transmission à cardan et palier intermédiaire de différentiel arrière			

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

Système d'échappement complet			
Goulot de remplissage et bouchon du réservoir			
Régulateur de pression du carburant			
Pompe à carburant			
Transmetteur du niveau de carburant			
Réservoir de carburant			
Canalisations de carburant métalliques			

SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)

Coussins gonflables (SRS)			
Module de coussins gonflables			
Tous les capteurs SRS			
Ceintures et boucles de sécurité			
Faisceau SRS			

	INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE	HONDA PLUS	
	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
CLIMATISATION			
Accumulateur			
Moteur et câble de contrôle de débit d'air			
Ventilateur et commutateur de fonctionnement			
Moteur et résistance de ventilateur			
Compresseur, ensemble d'embrayage et joints			
Ensemble de condenseur et de réservoir de liquide			
Ventilateur de condenseur			
Évaporateur			
Détendeur			
Bobine de champ			
Moteur de commande de fonctionnement			
Galet tendeur			
Conduites et tuyaux			
Moteur de commande de recirculation			
Protecteur thermique			
Commutateur thermostatique			
Faisceau de câblage, diodes			
CHAUFFAGE			
Commande de chauffage			
Radiateur de chauffage			
Conduites et tuyaux			
Câble de la soupape de débit de liquide			
Faisceau de câblage, diodes			
PORTIÈRES ET CARROSSERIE			
Mat d'antenne ou mat d'antenne XM			
Loquet de portière			
Barillet de serrure de portière			
Garnitures extérieures, joints d'étanchéité pour la carrosserie, roues, jantes et goujons, verre, peinture, garnitures intérieures, capitonnage et construction des sièges. Corrosion superficielle des panneaux de carrosserie (kilométrage illimité)			
Charnières			
Composants mécaniques du toit ouvrant			
Actionneur de serrure de portière			
Câbles de commande et d'ouverture des sièges, du coffre ou du hayon, du capot et du volet du réservoir de carburant			
Avertisseur sonore des ceintures de sécurité			
Élément chauffant de siège			
Actionneurs des rétroviseurs extérieurs électriques			
Dégivrateurs des rétroviseurs extérieurs électriques			
Lève-glaces électriques			
SYSTÈME DE SÉCURITÉ			
Antidémarréur			
Faisceau			
Émetteur du système de sécurité			

	INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE	HONDA PLUS	
	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
SYSTÈMES ÉLECTRIQUE			
Système actif de l'éclairage avant			
Annulation active du bruit (ANC)			
Toutes les mises à jour de logiciel dans le cadre de bulletins			
Toutes les caméras			
Tous les accessoires électriques Honda d'origine			
Système audio, écrans à ACL, DVD, DVD-A, DVD-ROM, MP3, WMA, sintoniseur, radio satellite SiriusXM ^{MD} Canada, prises d'entrée auxiliaire, horloge			
Rétroviseur anti-éblouissement jour/nuit automatique			
Système de gestion de la batterie (BMS)			
Ampoules – 1 an/20 000 km			
Moteurs des ventilateurs			
Boîtier de fusibles sous le tableau de bord et sous le capot			
HandsFreeLink ^{MC} et HomeLink ^{MD}			
Lecteur de disque dur (HDD)			
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC}			
Technologies de détection Honda Sensing ^{MC}			
Commutateur d'allumage, commutateur des feux de route, commutateur de démarrage à bouton-poussoir, interrupteur d'essuie-glace			
Commandes illuminées montées sur le volant			
Système d'entrée sans clé			
Faisceau de câblage principal et faisceau secondaire			
Indicateurs et affichage			
Microphones			
Résistances et transistors			
Solénoïdes et relais, sauf ceux faisant partie du système antipollution			
Thermocontacteurs de pression			
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)			
Capteur d'avertissement de bas niveau de liquide lave-glace			
Pompe de liquide lave-glace, à l'avant et à l'arrière			
Réservoirs de liquide lave-glace du pare-brise et de la lunette arrière, gicleurs des phares			
Tringlerie d'essuie-glace			
CAPTEURS			
Tous les capteurs électriques			
UNITÉS DE COMMANDE			
Toutes les unités de commande			
JOINTS ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ			
Tous les joints et joints d'étanchéité des pièces couvertes			
COMMUTATEURS À COMMANDE MANUELLE			
Tous les commutateurs à commande manuelle			
MOTEURS			
Tous les moteurs électriques			
LIQUIDES ET HUILES			
Pour toutes les pièces couvertes			

POUR VÉHICULES HYBRIDES SEULEMENT

	GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM	GROUPE MOTOPROPULSEUR 8 ANS / 160 000 KM	PLAN DE PROTECTION GLOBALE
SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VÉHICULE HYBRIDE			
Capteurs de la température d'air d'admission			
Ensemble de batterie (incluant tous les composants internes)			
Chargeur de batterie (incluant les câbles du chargeur de batterie)			
Module de commande du chargeur de batterie			
Module de surveillance de l'état de la batterie (incluant les mises à jour du logiciel)			
Ensemble de pompe de refroidissement du bloc-batterie			
Capteur de courant de la batterie			
Connecteur de service du module de batterie			
Capteur de position de la pédale de frein			
Système de réaction dynamique pour la pédale de frein			
Barres omnibus			
Stators et rotors de moteur d'entraînement (incluant tous les composants internes et les capteurs de position)			
Capteur de position du générateur			
Rotor du générateur			
Stator du générateur			
Capteur de température du générateur			
Relais de contrôle de ventilateur du module de convertisseur de courant du moteur à haute vitesse			
Contacteur haute tension et contacteur de découplage, résistance et fusible			
Câbles haute tension			
Actionneur de frein par engrenage et moteur électrique			
Capteur de communication avec le moteur			
Module de contrôle du moteur (incluant tous les composants internes)			
Module de contrôle du moteur – Radiateur de refroidissement du bloc-batterie			
Module de contrôle du moteur – Réservoir d'expansion de liquide de refroidissement			
Module de contrôle du moteur – Ensemble de pompe de refroidissement			
Relais du module de contrôle du moteur			
Capteur du courant du moteur			
Capaciteur du module de commande du moteur			
Module de convertisseur de courant du moteur (incluant tous les composants internes)			
Module de convertisseur de courant du moteur – Ensemble de ventilateur du module de batterie			
Capteur de position du rotor du moteur de traction			
Module de convertisseur de tension			
Ensemble de pompe à eau			