

COUVERT PAR HONDA,
OÙ QUE VOUS SOYEZ.

TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT À BORD.



 HONDA

Plus

Cette brochure présente un aperçu des pièces et des composantes mécaniques et électriques couvertes par les plans. Les illustrations de cette brochure sont utilisées comme représentation graphique seulement. Honda se réserve le droit d'apporter des changements en tout temps, sans préavis ni obligation. Veuillez consulter le contrat afin d'obtenir les détails relatifs à la couverture, aux limites, aux exclusions et aux responsabilités mutuelles. Visitez votre concessionnaire Honda pour obtenir les plus récents détails concernant votre couverture.



honda.ca

 HONDA

Plus



POURQUOI CHOISIR HONDA PLUS?

LA PUISSANCE DES RÊVES. UNE PERFORMANCE DE RÊVE.

Grâce aux technologies innovatrices comme Honda Sensing^{MC}, le système de freinage à réduction d'impact et la structure de carrosserie à compatibilité avancée (ACE^{MC}) de nouvelle génération, nous continuons d'établir de nouvelles normes pour un avenir plus sécuritaire.

Notre gamme de produits de garantie et de protection Honda Plus établit également de nouvelles normes – qu'il s'agisse de la Protection esthétique, de la Satisfaction prolongée pour les propriétaires en passant par la Protection des paiements et les garanties prolongées – nous avons tout ce qu'il vous faut, peu importe où la route vous mène.

Faites l'expérience de la conduite en toute tranquillité d'esprit.

Demandez-nous de vous présenter la gamme complète des produits de garantie et de protection Honda Plus. Les techniciens formés par Honda utilisent uniquement des pièces Honda d'origine qui vous permettront de reprendre la route rapidement.

Le plan de garantie prolongée de protection globale Honda Plus offre diverses options de protection allant jusqu'à 10 ans ou 160 000 kilomètres; vous pouvez donc trouver celle qui vous convient le mieux. Une garantie entièrement transférable qui, somme toute, augmente la valeur de revente de votre véhicule.

Un plan aussi exhaustif vous ouvre la porte à de nouvelles aventures.

ASSISTANCE ROUTIÈRE HONDA PLUS

L'Assistance Routière Honda Plus est conçue pour vous protéger partout au Canada et au États-Unis; vous n'avez qu'à composer le numéro d'urgence sans frais que vous pouvez joindre 24 heures sur 24. La protection offerte par l'Assistance Routière est établie en fonction de la durée de votre plan, ce qui signifie que vous serez couvert même si vous dépassez le kilométrage alloué. Contrairement à d'autres plans, l'Assistance Routière Honda Plus couvre le véhicule enregistré, le propriétaire du véhicule et tout conducteur autorisé du véhicule. Ce n'est là qu'un exemple des nombreuses facettes de la tranquillité d'esprit que vous procure Honda.

Lors de l'acquisition de votre véhicule, vous bénéficiez de la protection standard de l'assistance routière offerte par le fabricant (3 ans), laquelle comprend ce qui suit :

- Service d'assistance routière d'urgence
- Service de déverrouillage des portières
- Service de treuil pour véhicule enlisé
- Service de remorquage
- Transport d'urgence
- Protection en cas d'interruption de voyage
- Services lors d'un accident de la route
- Service de transmission de message urgent
- Service de localisation d'un concessionnaire
- Service informatisé d'itinéraire de voyage*

ENCORE PLUS D'AVANTAGES AVEC UNE GARANTIE PROLONGÉE!

Les services d'assistance routière sont rehaussés lorsque vous choisissez une Garantie Prolongée Honda Plus.

Location de véhicules

Vous disposerez toujours d'une solution de rechange. Si votre Honda nécessite un minimum de cinq heures de réparation pour une panne couverte, ou si Honda Canada n'a pas les pièces nécessaires en stock, le programme Honda Plus vous assistera avec une voiture de location.**

Protection des pneus contre les avaries routières

L'Assistance Routière Honda Plus voit à votre sécurité. Si des avaries routières endommagent vos pneus et que la conduite de votre véhicule n'est pas sécuritaire, l'Assistance Routière Honda Plus couvrira le coût de l'installation, de l'équilibrage et la valeur du pneu d'origine.***

*Veuillez nous contacter au moins 14 jours avant votre départ.

**Jusqu'à concurrence de 45\$ par jour pour la location d'un véhicule, pour un maximum de cinq jours. Cet avantage ne peut être réclamé conjointement avec les avantages concernant la protection en cas d'interruption de voyage.

***En fonction de la profondeur de la bande de roulement au moment du dommage.

HONDA PLUS.

| | CIVIC FIT | ACCORD CRV HRV CLARITY INSIGHT | PILOT ODYSSEY RIDGELINE PASSPORT |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------|
| *5 ans ou 100 000 km | 1 548 \$ | 1 788 \$ | 1 888 \$ |
| *6 ans ou 100 000 km | 1 628 \$ | 1 828 \$ | 2 128 \$ |
| *6 ans ou 160 000 km | 2 228 \$ | 2 448 \$ | 2 888 \$ |
| *7 ans ou 130 000 km | 2 148 \$ | 2 348 \$ | 2 768 \$ |
| *7 ans ou 160 000 km | 2 388 \$ | 2 648 \$ | 3 228 \$ |
| *7 ans ou 200 000 km | 2 788 \$ | 3 148 \$ | 3 948 \$ |
| *8 ans ou 130 000 km | 2 548 \$ | 2 948 \$ | 3 768 \$ |
| *8 ans ou 200 000 km | 3 148 \$ | 3 648 \$ | 4 588 \$ |
| *10 ans ou 160 000 km | 3 268 \$ | 3 788 \$ | 4 788 \$ |

*Selon la première éventualité.

Les prix indiqués sont en vigueur à compter du 1^{er} mars 2023 et peuvent être modifiés sans préavis.

Les prix indiqués sont les prix de détails suggérés par le fabricant.

Les prix indiqués sont valables pour les plans achetés dans les 60 jours de la mise en service du véhicule.

Des frais supplémentaires sont imputés pour les achats différés. Visitez un concessionnaire pour obtenir tous les détails.

| MOTEUR | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
|--|--|---|----------------------------|
| Bloc-cylindres et toutes les pièces internes* | | | |
| Culasses et toutes les pièces internes* | | | |
| Supports du moteur | | | |
| Volant-moteur | | | |
| Tubulure d'admission et collecteurs d'échappement | | | |
| Carter d'huile (si endommagé à la suite d'une défectuosité d'une pièce interne lubrifiée) | | | |
| Pompe à huile | | | |
| Turbocompresseur et refroidisseur intermédiaire | | | |
| Courroie ou chaîne de distribution, courroie d'équilibrage et tendeur (entretien requis selon ce qui est indiqué dans le Manuel du conducteur) | | | |
| Dispositif de commande des soupapes et couvercle des soupapes (si endommagé à la suite d'une défectuosité d'une pièce interne lubrifiée) | | | |

MOTEUR - Composants électriques

| | | | |
|--|--|--|--|
| Alternateur | | | |
| Faisceaux de fils du moteur | | | |
| Bobine d'allumage | | | |
| Unité de transmission de la pression d'huile | | | |
| Démarrreur | | | |
| Régulateur de tension | | | |

MOTEUR - Refroidissement

| | | | |
|--|--|--|--|
| Ventilateur | | | |
| Thermocontacteur de ventilateur | | | |
| Minuterie du ventilateur | | | |
| Radiateur | | | |
| Bouchon de radiateur | | | |
| Boîtier et joint d'étanchéité du thermostat | | | |
| Tuyaux du thermostat, de dépression et du liquide de refroidissement | | | |
| Pompe à eau | | | |

MOTEUR - Antipollution

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| Capteur de pression barométrique | | | |
| Convertisseur catalytique | | 8 ANS/130 000 KM | |
| Capteur d'angle du vilebrequin | | | |
| Capteur de vitesse du vilebrequin | | | |
| Relais EFI principal | | | |
| Capteur de charge électrique | | | |
| Module de commande du moteur | | 8 ANS/130 000 KM | |
| Soupape bidirectionnelle du système antipollution | | | |
| Système de recirculation des gaz d'échappement (RGÉ) | | | |
| Soupape thermique du ralenti accéléré | | | |
| Capteur de pression du réservoir d'essence | | | |
| Soupape de commande de l'air de ralenti | | | |
| Résistance des injecteurs | | | |
| Injecteurs | | | |
| Capteur de la température d'air d'admission | | | |
| Capteur de cognement | | | |
| Capteur de pression absolue de la tubulure d'admission (MAP) | | | |
| Sonde d'oxygène | | | |
| Module de détection d'étincelle | | | |
| Corps du papillon | | | |
| Capteur de position du papillon | | | |

ABS / VSA

| ABS / VSA | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
|---------------------------------------|--|---|----------------------------|
| Tuyaux haute pression | | | |
| Tuyaux basse pression | | | |
| Modulateur et accumulateur | | | |
| Unité de pompe de pression du système | | | |
| Manocontacteur | | | |

FREINS

| | | | |
|--|--|--|--|
| Servofrein et soupape à double effet | | | |
| Étriers - avant et arrière* | | | |
| Maître-cylindre et cylindres de roues | | | |
| Canalisations et raccords métalliques | | | |
| Tringlerie et câbles de frein de stationnement | | | |
| Répartiteurs de freinage | | | |
| Disques de frein | | | |

EMBRAYAGE

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Canalisation hydraulique et câble | | | |
| Maître-cylindre | | | |
| Plateau de pression | | | |
| Cylindre récepteur | | | |

RÉGULATEUR DE VITESSE ET RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF

| | | | |
|--|--|--|--|
| Actionneur et soupape | | | |
| Unité de régulateur de vitesse adaptatif | | | |
| Soupape à double effet | | | |
| Système de freinage à réduction d'impact | | | |
| Module | | | |

BOÎTE-PONT / TRANSMISSION

| | | | |
|--|--|--|--|
| Refroidisseur de liquide de transmission automatique | | | |
| Module de commande | | | |
| Joints homocinétiques | | | |
| Soufflets et collets de joints homocinétiques | | | |
| Carter du différentiel et toutes les pièces internes | | | |
| Arbres de transmission | | | |
| Tringlerie(s) de changement de vitesse externe | | | |
| Boîtier d'entraînement final et toutes les pièces internes | | | |
| Lever sélecteur de vitesse pour transmission manuelle | | | |
| Solénoïde de commande de verrouillage | | | |
| Sélecteurs de vitesse au volant | | | |
| Solénoïde de commande de pression | | | |
| Manocontacteur | | | |
| Solénoïde de commande de vitesse | | | |
| Générateur d'impulsions de vitesse | | | |
| Convertisseur de couple pour transmission automatique | | | |
| Ensemble de transmission et toutes les pièces internes* | | | |
| Supports de transmission | | | |
| Capteur de lacet | | | |

* Entretien requis selon ce qui est indiqué par le système d'aide-mémoire d'entretien.

SUSPENSION

| SUSPENSION | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
|---|--|---|----------------------------|
| Joints à rotule | | | |
| Ressorts hélicoïdaux | | | |
| Bras d'équilibrage et bras oscillants | | | |
| Bras de suspension | | | |
| Poutres avant et arrière | | | |
| Fusées de direction | | | |
| Bras radiaux et coussinets | | | |
| Roulements et moyeux arrière | | | |
| Arbres et coussinets | | | |
| Amortisseurs, ressorts et jambes de force | | | |
| Barre stabilisatrice | | | |
| Coussinets et liens de barre stabilisatrice | | | |
| Supports et roulements de jambe de force | | | |
| Roulements de roue | | | |

DIRECTION

| | | | |
|---|--|--|--|
| Moteur de direction à assistance électrique | | | |
| Tuyaux de sortie et de retour | | | |
| Pompe et moteur de direction assistée | | | |
| Colonne de direction | | | |
| Boîtier de direction et toutes les pièces internes | | | |
| Crémaillère | | | |
| Arbre de direction | | | |
| Connecteur du boîtier de direction à l'arbre de direction | | | |
| Biellettes de direction et embouts de biellettes | | | |

SYSTÈME À 4 / TOUTES ROUES MOTRICES

| | | | |
|--|--|--|--|
| Assemblage de double pompe pour le système | | | |
| Boîtier de transfert et toutes les pièces internes pour le système | | | |
| Joints homocinétiques | | | |
| Soufflets et collets de joints homocinétiques | | | |
| Joints universels d'arbre de transmission à cardan | | | |
| Assemblage de différentiel arrière* | | | |
| Supports de différentiel arrière | | | |
| Arbre de transmission à cardan et palier intermédiaire de différentiel arrière | | | |

SYSTÈME D'ALIMENTATION EN CARBURANT

| | | | |
|---|--|--|--|
| Système d'échappement complet | | | |
| Goulot de remplissage et bouchon du réservoir | | | |
| Régulateur de pression du carburant | | | |
| Pompe à carburant | | | |
| Transmetteur du niveau de carburant | | | |
| Réservoir de carburant | | | |
| Canalisations de carburant métalliques | | | |

SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Coussins gonflables (SRS) | | | |
| Module de coussins gonflables | | | |
| Tous les capteurs SRS | | | |
| Ceintures et boucles de sécurité | | | |
| Faisceau SRS | | | |

| | INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE | HONDA PLUS | |
|---|--|---|----------------------------|
| CLIMATISATION | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
| Accumulateur | | | |
| Moteur et câble de contrôle de débit d'air | | | |
| Ventilateur et commutateur de fonctionnement | | | |
| Moteur et résistance de ventilateur | | | |
| Compresseur, ensemble d'embrayage et joints | | | |
| Ensemble de condenseur et de réservoir de liquide | | | |
| Ventilateur de condenseur | | | |
| Évaporateur | | | |
| Détendeur | | | |
| Bobine de champ | | | |
| Moteur de commande de fonctionnement | | | |
| Galet tendeur | | | |
| Conduites et tuyaux | | | |
| Moteur de commande de recirculation | | | |
| Protecteur thermique | | | |
| Commutateur thermostatique | | | |
| Faisceau de câblage, diodes | | | |

| CHAUFFAGE | | | |
|---|--|--|--|
| Commande de chauffage | | | |
| Radiateur de chauffage | | | |
| Conduites et tuyaux | | | |
| Câble de la soupape de débit de liquide | | | |
| Faisceau de câblage, diodes | | | |

| PORTIÈRES ET CARROSSERIE | | | |
|--|--|--|--|
| Mat d'antenne ou mat d'antenne XM | | | |
| Loquet de portière | | | |
| Barillet de serrure de portière | | | |
| Garnitures extérieures, joints d'étanchéité pour la carrosserie, roues, jantes et goujons, verre, peinture, garnitures intérieures, capitonnage et construction des sièges. Corrosion superficielle des panneaux de carrosserie (kilométrage illimité) | | | |
| Charnières | | | |
| Composants mécaniques du toit ouvrant | | | |
| Actionneur de serrure de portière | | | |
| Câbles de commande et d'ouverture des sièges, du coffre ou du hayon, du capot et du volet du réservoir de carburant | | | |
| Avertisseur sonore des ceintures de sécurité | | | |
| Élément chauffant de siège | | | |
| Actionneurs des rétroviseurs extérieurs électriques | | | |
| Dégivrateurs des rétroviseurs extérieurs électriques | | | |
| Lève-glaces électriques | | | |

| SYSTÈME DE SÉCURITÉ | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Antidémarrage | | | |
| Faisceau | | | |
| Émetteur du système de sécurité | | | |

| | INCLUS AVEC VOTRE VÉHICULE | HONDA PLUS | |
|---|--|---|----------------------------|
| SYSTÈMES ÉLECTRIQUE | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 5 ANS / 100 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
| Systeme actif de l'éclairage avant | | | |
| Annulation active du bruit (ANC) | | | |
| Toutes les mises à jour de logiciel dans le cadre de bulletins | | | |
| Toutes les caméras | | | |
| Tous les accessoires électriques Honda d'origine | | | |
| Système audio, écrans à ACL, DVD, DVD-A, DVD-ROM, MP3, WMA, sintoniseur, radio satellite SiriusXM ^{MD} Canada, prises d'entrée auxiliaire, horloge | | | |
| Rétroviseur anti-éblouissement jour/nuit automatique | | | |
| Système de gestion de la batterie (BMS) | | | |
| Ampoules – 1 an/20 000 km | | | |
| Moteurs des ventilateurs | | | |
| Boîtier de fusibles sous le tableau de bord et sous le capot | | | |
| HandsFreeLink ^{MC} et HomeLink ^{MD} | | | |
| Lecteur de disque dur (HDD) | | | |
| Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC} | | | |
| Technologies de détection Honda Sensing ^{MC} | | | |
| Commutateur d'allumage, commutateur des feux de route, commutateur de démarrage à bouton-poussoir, interrupteur d'essuie-glace | | | |
| Commandes illuminées montées sur le volant | | | |
| Système d'entrée sans clé | | | |
| Faisceau de câblage principal et faisceau secondaire | | | |
| Indicateurs et affichage | | | |
| Microphones | | | |
| Résistances et transistors | | | |
| Solénoïdes et relais, sauf ceux faisant partie du système antipollution | | | |
| Thermocontacteurs de pression | | | |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | | | |
| Capteur d'avertissement de bas niveau de liquide lave-glace | | | |
| Pompe de liquide lave-glace, à l'avant et à l'arrière | | | |
| Réservoirs de liquide lave-glace du pare-brise et de la lunette arrière, gicleurs des phares | | | |
| Tringlerie d'essuie-glace | | | |

| CAPTEURS | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Tous les capteurs électriques | | | |

| UNITÉS DE COMMANDE | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Toutes les unités de commande | | | |

| JOINTS ET JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ | | | |
|---|--|--|--|
| Tous les joints et joints d'étanchéité des pièces couvertes | | | |

| COMMUTATEURS À COMMANDE MANUELLE | | | |
|---|--|--|--|
| Tous les commutateurs à commande manuelle | | | |

| MOTEURS | | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Tous les moteurs électriques | | | |

| LIQUIDES ET HUILES | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Pour toutes les pièces couvertes | | | |

POUR VÉHICULES HYBRIDES SEULEMENT

| SYSTÈME ÉLECTRIQUE DE VÉHICULE HYBRIDE | GARANTIE DE L'USINE 3 ANS / 60 000 KM | GROUPE MOTOPROPULSEUR 8 ANS / 160 000 KM | PLAN DE PROTECTION GLOBALE |
|--|--|---|----------------------------|
| Capteurs de la température d'air d'admission | | | |
| Ensemble de batterie (incluant tous les composants internes) | | | |
| Chargeur de batterie (incluant les câbles du chargeur de batterie) | | | |
| Module de commande du chargeur de batterie | | | |
| Module de surveillance de l'état de la batterie (incluant les mises à jour du logiciel) | | | |
| Ensemble de pompe de refroidissement du bloc-batterie | | | |
| Capteur de courant de la batterie | | | |
| Connecteur de service du module de batterie | | | |
| Capteur de position de la pédale de frein | | | |
| Système de réaction dynamique pour la pédale de frein | | | |
| Barres omnibus | | | |
| Stators et rotors de moteur d'entraînement (incluant tous les composants internes et les capteurs de position) | | | |
| Capteur de position du générateur | | | |
| Rotor du générateur | | | |
| Stator du générateur | | | |
| Capteur de température du générateur | | | |
| Relais de contrôle de ventilateur du module de convertisseur de courant du moteur à haute vitesse | | | |
| Contacteur haute tension et contacteur de découplage, résistance et fusible | | | |
| Câbles haute tension | | | |
| Actionneur de frein par engrenage et moteur électrique | | | |
| Capteur de communication avec le moteur | | | |
| Module de contrôle du moteur (incluant tous les composants internes) | | | |
| Module de contrôle du moteur – Radiateur de refroidissement du bloc-batterie | | | |
| Module de contrôle du moteur – Réservoir d'expansion de liquide de refroidissement | | | |
| Module de contrôle du moteur – Ensemble de pompe de refroidissement | | | |
| Relais du module de contrôle du moteur | | | |
| Capteur du courant du moteur | | | |
| Capaciteur du module de commande du moteur | | | |
| Module de convertisseur de courant du moteur (incluant tous les composants internes) | | | |
| Module de convertisseur de courant du moteur – Ensemble de ventilateur du module de batterie | | | |
| Capteur de position du rotor du moteur de traction | | | |
| Module de convertisseur de tension | | | |
| Ensemble de pompe à eau | | | |