


BOÎTIER DE FUSIBLES INTÉRIEUR



No	Amp.	Circuits protégés
1	15 A	Bobine d'allumage
2	10 A	Prise de courant accessoire arrière
3	10 A	Feux de marche de jour*
4	10 A	ACG
5	—	Inutilisé

No	Amp.	Circuits protégés
6	7,5 A	Relais des lève-glaces électriques
7	20 A	Toit ouvrant
8	7,5 A	Accessoire, Radio
9	7,5 A	Essuie-glace de lunette arrière
10	7,5 A	Cadran
11	—	Inutilisé
12	7,5 A	Feux de marche de jour*
13	10 A	SRS
14	10 A	Rétroviseurs à commande à distance
15	20 A	Chauffage LAF
16	20 A	Siège chauffant
17	15 A	Pompe à essence
18	15 A	Prise de courant accessoire avant
19	7,5 A	Feux de virage
20	20 A	Essuie-glace avant
21	—	Inutilisé
22	20 A	Lève-glace électrique avant droit
23	20 A	Lève-glace électrique avant gauche
24	20 A	Lève-glace électrique arrière gauche
25	20 A	Lève-glace électrique arrière droit

* : Dans modèles canadiens

à suivre